

Setup Guide

Guida alla configurazione

Manual de Configuração

Guía de instalación



Microsoft Surface Hub

MS Surface Hub Setup Guide

English

This guide assumes you've already unpacked and mounted Microsoft Surface Hub. For more info, check the unpacking guide that came with Microsoft Surface Hub.

Before you begin

Before you start, make sure:

- A Microsoft Surface Hub service account has been enabled in Active Directory for:
 - Mailbox
 - Skype for Business
 - Room scheduling
- An Ethernet cable is plugged into the Ethernet port and into an active Ethernet jack.
- The power cable is plugged into the power input and into a power outlet.
- The main power switch next to the power input is switched on.

Note Wait until a little later in setup to press the power button that's on the right side of Microsoft Surface Hub. You'll usually leave the main power switch turned on, while the power button is for everyday, on/off use.


- Optional cables are connected to the guest PC input ports to make wired connections between Microsoft Surface Hub and other devices.




Which ports and cables you'll use depends on the devices you want to connect.

Available cable options:

- Video: HDMI - Standard HDMI female connector
- Video: DisplayPort - Standard full size DisplayPort female connector
- Video: VGA - Standard 15 pin VGA D female connector
- Audio: Audio input - 3.5 mm stereo connector (use only with VGA)
- I/O: USB - USB 2.0 port Type B female connector (for guest PC touch back)



Microsoft Surface Hub with 55" display




Microsoft Surface Hub with 84" display

MS Surface Hub Setup Guide

1. Set up the keyboard and pens

Before you start, make sure: To set up the keyboard:

- Plug the wireless keyboard receiver into its USB port.
- Remove the battery pull-tab from the keyboard battery pack.



Note When you turn on Microsoft Surface Hub later in setup, the keyboard will automatically connect with it.

To set up the pens:

- Put the pens into the pen docking ports on either side of Microsoft Surface Hub—they'll charge automatically.




MS Surface Hub Setup Guide

2. Power on to start setup

When you're ready to run setup:

- Press the power button on right side of Microsoft Surface Hub and follow the on-screen instructions.



3. Make sure everything works

Grab the **Start Guide** from your Welcome Kit and test your setup:

- Make a call using Skype for Business
- Draw and take notes using the pen in OneNote Whiteboard
- Connect devices

More info

www.surface.com/support/surface-hub

Guida alla configurazione di Microsoft Surface Hub

Italiano


In questa guida viene presupposto che Microsoft Surface Hub sia già stato estratto dalla confezione e montato. Per ulteriori informazioni, consulta la guida al disimballaggio fornita con Microsoft Surface Hub.

Prima di iniziare

Prima di cominciare, verifica quanto segue:

- In Active Directory è stato abilitato un account del servizio Microsoft Surface Hub per:
 - Posta elettronica
 - Skype for Business
 - Pianificazione della sala
- È stato collegato il cavo Ethernet alla porta Ethernet e a una presa Ethernet attiva.
- Il cavo di alimentazione è collegato alla presa di ingresso e a una presa di alimentazione.
- L'interruttore principale accanto all'ingresso dell'alimentazione è in posizione On.

Nota Il pulsante di alimentazione sul lato destro di Microsoft Surface Hub verrà premuto più avanti, durante il processo di configurazione. In genere, l'interruttore di alimentazione principale rimane in posizione On, mentre il pulsante di alimentazione serve per l'accensione e lo spegnimento quotidiani.




- I cavi opzionali sono connessi alle porte di ingresso del PC guest per stabilire una connessione cablata fra Microsoft Surface Hub e gli altri dispositivi.


Le porte e i cavi utilizzati dipendono dai dispositivi che desideri connettere.

Cavi opzionali disponibili:

- Video: HDMI - Connettore HDMI femmina standard
- Video: DisplayPort - Connettore DisplayPort femmina full-size standard
- Video: VGA - Connettore VGA D femmina standard da 15 pin
- Audio: Ingresso audio - Connettore stereo da 3,5 mm (usare solo con VGA)
- I/O: USB - Connettore femmina per porta USB 2.0 tipo B (per il retro del PC touch guest)



Microsoft Surface Hub con schermo da 55 pollici



Microsoft Surface Hub con schermo da 84 pollici


Guida alla configurazione di Microsoft Surface Hub

1. Prepara la tastiera e le penne

Prima di cominciare, verifica quanto segue:

Per preparare la tastiera:


- Inserisci il ricevitore della tastiera wireless nella porta USB.
- Rimuovi la lingetta a strappo dalla batteria della tastiera.



Nota Quando si accende Microsoft Surface Hub nel corso della procedura di configurazione, la tastiera si collega automaticamente al dispositivo.

Per preparare le penne:

- Inserisci le penne nelle porte di alloggiamento apposite sui due lati di Microsoft Surface Hub. Verranno ricaricate automaticamente.




Guida alla configurazione di Microsoft Surface Hub

2. Accendi il dispositivo per iniziare la configurazione

Quando sei pronto a eseguire la configurazione:

- Premi il pulsante di alimentazione sul lato destro di Microsoft Surface Hub e segui le istruzioni visualizzate.



3. Verifica che tutto funzioni correttamente

Utilizza la **Guida all'avvio** del kit di benvenuto per testare l'installazione:

- Effettua una chiamata con Skype for Business.
- Con la penna, disegna e prendi appunti sulla lavagna di OneNote.
- Collega i dispositivi.

Ulteriori informazioni

www.surface.com/support/surface-hub

Manual de Configuração do Microsoft Surface Hub

Português


Este manual parte do princípio de que já desempacotou e montou o Microsoft Surface Hub. Para mais informações, consulte o guia de desempacotamento fornecido com o Microsoft Surface Hub.

Antes de começar

Antes de começar, certifique-se de que:

- Já ativou uma conta de serviço do Microsoft Surface Hub no Active Directory para:
 - Caixa de Correio
 - Skype para Empresas
 - Agendamento de salas
- Um cabo Ethernet está ligado à porta Ethernet e a uma tomada Ethernet ativa.
- O cabo de alimentação está ligado à entrada de alimentação e a uma tomada elétrica.
- O interruptor principal de alimentação, localizado junto da entrada de alimentação, está ligado.

Nota Só deverá premir o botão para ligar/desligar, localizado do lado direito do Microsoft Surface Hub, mais adiante no processo de configuração. Normalmente, o interruptor principal de alimentação fica ligado, enquanto que o botão para ligar/desligar se destina às operações diárias de ligar/desligar.




- Os cabos opcionais estão ligados às portas de entrada do PC convidado, para estabelecer ligações com fios entre o Microsoft Surface Hub e outros dispositivos.


As portas e os cabos utilizados variam consoante os dispositivos que pretende ligar.

Cabos opcionais disponíveis:

- Vídeo: HDMI - Conector fêmea HDMI padrão
- Vídeo: DisplayPort - Conector fêmea DisplayPort padrão de tamanho integral
- Vídeo: VGA - Conector fêmea VGA D padrão de 15 pinos
- Áudio: Entrada de áudio - Conector estéreo de 3,5 mm (para utilização apenas com VGA)
- E/S: USB - Conector fêmea USB 2.0 Tipo B (para retorno tátil do PC convidado)



Microsoft Surface Hub com ecrã de 55"




Microsoft Surface Hub com ecrã de 84"

Manual de Configuração do Microsoft Surface Hub

1. Configurar o teclado e as canetas

Antes de começar, certifique-se de que: Para configurar o teclado:


- Ligue o recetor de teclado sem fios à respetiva porta USB.
- Remova a patilha do conjunto de pilhas do teclado.



Nota Quando ligar o Microsoft Surface Hub posteriormente no processo de configuração, o teclado estabelecerá automaticamente ligação com este.

Para configurar as canetas:

- Coloque as canetas nas portas de ancoragem existentes de ambos os lados do Microsoft Surface Hub, para que sejam carregadas automaticamente.




Manual de Configuração do Microsoft Surface Hub

2. Ligar para iniciar o processo de configuração

Quando estiver preparado para executar a configuração:

- Prima o botão para ligar/desligar localizado no lado direito do Microsoft Surface Hub e siga as instruções apresentadas no ecrã.



3. Certificar-se de que tudo está funcional

Retire o **Guia de Introdução** do Kit de Boas-vindas e teste a configuração:

- Fazer uma chamada utilizando o Skype para Empresas
- Desenhar e tirar notas utilizando a caneta no Quadro do OneNote
- Ligar dispositivos

Mais informações

www.surface.com/support/surface-hub

Guía de instalación de MS Surface Hub

Español


Para este manual, se presupone que ya ha desembalado y montado Microsoft Surface Hub. Para obtener más información, consulte el manual de desembalaje incluido con Microsoft Surface Hub.

Antes de comenzar

Antes de comenzar, asegúrese de hacer lo siguiente:

- Se ha habilitado una cuenta de servicio de Microsoft Surface Hub en Active Directory para:
 - Buzón de correo
 - Skype para empresas
 - Programación de salas
- Se ha conectado un cable Ethernet en el puerto Ethernet y en una toma Ethernet activa.
- El cable de alimentación está conectado a la entrada eléctrica y a un tomacorriente.
- El interruptor de alimentación principal junto a la entrada eléctrica está encendido.

Nota Espere hasta más adelante en el proceso de instalación para presionar el botón de encendido en el lado derecho de Microsoft Surface Hub. El interruptor de encendido suele dejarse activado, mientras que el botón de encendido es para el encendido o apagado de uso diario.




- Los cables opcionales se conectan a los puertos de entrada del equipo PC de invitado para establecer las conexiones cableadas entre Microsoft Surface Hub y otros dispositivos.


Los puertos y cables que se usan dependen de los dispositivos que deseé conectar.

Opciones de cable disponibles:

- Vídeo: HDMI. Conector hembra HDMI estándar
- Vídeo: DisplayPort. Conector hembra DisplayPort de tamaño completo estándar
- Vídeo: VGA. Conector hembra VGA D de 15 pinos estándar
- Audio: entrada de audio. Conector estéreo de 3,5 mm (se usa solo con VGA)
- E/S: USB. Conector hembra tipo B de puerto USB 2.0 (para PC de invitado)



Microsoft Surface Hub con pantalla de 55"




Microsoft Surface Hub con pantalla de 84"

Guía de instalación de MS Surface Hub

1. Configurar el teclado y los lápices

Antes de comenzar, asegúrese de hacer lo siguiente: Para configurar el teclado:

- Conecte el receptor de teclado inalámbrico a su puerto USB.
- Extraiga la pestaña de la batería del teclado.



Note Cuando encienda Microsoft Surface Hub más adelante durante la instalación, el teclado se conectará automáticamente.

Para configurar los lápices:

- Coloque los lápices en los puertos de la base para lápices o en los laterales de Microsoft Surface Hub; se cargarán automáticamente.




Guía de instalación de MS Surface Hub

2. Encender el dispositivo para iniciar la instalación

Cuando esté listo para ejecutar la instalación:

- Presione el botón de encendido del lado derecho de Microsoft Surface Hub y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



3. Asegurarse de que todo funciona correctamente

Consulte la **Guía de inicio** del kit de bienvenida y realice una prueba de la instalación:

- Haga una llamada mediante Skype para empresas
- Dibuje y haga notas con el lápiz en la pizarra de OneNote
- Conecte dispositivos

Más información

www.surface.com/support/surface-hub

X19-95475-02



Microsoft Surface Hub



X19-95475-02

©2015 Microsoft